

Инструкция по эксплуатации

Светильник встраиваемый
Model: **M04-525-95 3000K, M04-525-125 3000K,
M04-525-146 3000K, M04-525-175 3000K
M04-525-95 4000K, M04-525-125 4000K,
M04-525-146 4000K, M04-525-175 4000K**
Color: **white, black**

Перед установкой внимательно прочитайте инструкцию!

Область применения:

Светильник предназначен для установки внутри помещений.

Технические характеристики

| | |
|------------------------------------------------|---------------------------|
| Напряжение и частота сети: | 220-240В, 50-60Гц |
| Диапазон рабочей температуры: | -10°C...+40°C |
| Источник света : | M04-525-95 SMD LED 7 Вт |
| | M04-525-125 SMD LED 12 Вт |
| | M04-525-146 SMD LED 18 Вт |
| | M04-525-175 SMD LED 24 Вт |
| Класс защиты от поражения электрическим током: | I |
| Световой поток: | M04-525-95 560 Лм |
| | M04-525-125 960 Лм |
| | M04-525-146 1440 Лм |
| | M04-525-175 1920 Лм |
| Цвет. температура: | 3000 K/ 4000 K |
| Индекс цветопередачи, Ra: | >80 |
| Степень защиты: | IP20 |
| Размер: | см. схему |
| Материал корпуса: | алюминий |
| Срок службы: | 10 лет |
| Страна происхождения: | Китай |
| Гарантия: | 1 год |

Светильник может незначительно отличаться оттенком цвета и текстурным рисунком в разных партиях.

Внимание!

На время установки светильника или замены лампы отключите напряжение в сети.



Установка и обслуживание:

- Распакуйте светильник и убедитесь в его сохранности.
- Отключите напряжение.
- Подсоедините светильник к сети питания.
- Закрепите светильник на поверхности.
- Если требуется установить лампы.
- Убедитесь, что во время установки не были повреждены электрические провода.
- Подключите напряжение.
- При загрязнении светильника очистку следует проводить мягкой сухой тканью. Избегайте использование растворителей и других агрессивных реагентов.
- Перед заменой лампы отключите светильник и дождитесь, когда остынет лампа.
- Используйте рекомендованные лампы, которые предназначены для этого светильника.

Требования по технике безопасности:

Монтаж и демонтаж светильника должен осуществляться

опытным специалистом, имеющим соответствующую квалификацию. Все работы по монтажу и обслуживанию должны производиться только при отключенном напряжении. Запрещается эксплуатация светильника с отсутствующими элементами конструкции, механическими повреждениями изоляции проводки, с неисправными контактными зажимами. При обнаружении неисправности обесточьте светильник и обратитесь к квалифицированному специалисту для выявления причин.

Запрещается: установка ламп превышающих максимально допустимую мощность и установка светильника на поверхность из легковоспламеняемого материала.

Транспортировка и хранение:

Транспортировка должна осуществляться в упаковке, в условиях, исключающих механическое повреждение и прямое попадание на продукцию влаги, грязи. Авиаперевозка должна осуществляться в герметизированном отсеке. При транспортировке должна быть обеспечена температура -20°C...+40°C, при относительной влажности воздуха до 80%. (грЛ ГОСТ 23216-78)

Гарантия:

Гарантийный срок составляет 1 год со дня продажи светильника, при строгом соблюдении правил эксплуатации, транспортировки и хранения.

В случае выхода светильника из строя не по вине покупателя до истечения гарантийного срока, следует обратиться по месту покупки. Неправильное хранение и использование светильника лишает права на его гарантийное обслуживание.

Возврат светильника осуществляется при отсутствии механических повреждений и при полной комплектации светильника в неповрежденной заводской упаковке.

Производитель имеет право без уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения свойств.

Гарантия на светильник не распространяется:

- Светильник имеет видимые повреждения корпуса.
- Светильник использовался с нарушениями условий эксплуатации.
- Светильник использовался в условиях несоответствующих техническим характеристикам.

Утилизация:


Не утилизировать с бытовыми отходами. Утилизация должна производиться в соответствии с требованиями предъявляемыми на данной территории.

Информация об изготовителе:


“ITALLINE”;

Место нахождения: Китай, ROOM 805-807, NR.183 CHUNG CHUN ROAD, HUAKE INNOVATION SCIENCE AND TECHNOLOGY PARK SHIJE TOWN, DONGGUAN CITY, GUANGDONG 523290


Схема




M04-525-95 3000K
M04-525-95 4000K



M04-525-125 3000K
M04-525-125 4000K



M04-525-146 3000K
M04-525-146 4000K



M04-525-175 3000K
M04-525-175 4000K

Установка

